



パッケージ内容物：




クイック
セットアップ ガイド EneBRICK本体 アジャスター コネクション
ケーブル

オンラインマニュアル
brick.cerevo.com/doc
詳細についてはオンラインマニュアルを参照してください。


クイックセットアップガイド

この度は EneBRICK をお買い上げいただきありがとうございます。
本機の機能は発売後も追加・修正されますので最新の機能については
オンラインマニュアルをご覧ください。


各部名称




タブレットの調節をする




1 / キーボードとEneBRICKをつなぐ




タブレットを充電する




2 / タブレットとEneBRICKをつなぐ




EneBRICKを充電する




3 / タブレットとEneBRICKをペアリングする




EneBRICKのバッテリー残量を確認する




4 / EneBRICKをセットしてタイプしてみましょう



EneBRICKのリセットする



ファームウェアをアップデートする



- 1 brick.cerevo.com/firmwareにアクセスして
ファームウェアをダウンロードしてください。
- 2 ファームウェアをコピーしたUSBメモリーを「キー
ボード」コネクタに挿してください。
- 3 電源ボタンを押しながらリセットボタンを押し
てください。LEDが点滅します。
- 4 LEDが点灯状態になったらアップデート完了です。

仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー
入力	入力 DC5V / 最大1A
出力1	出力 DC5V / 最大500mA 「キーボード」
出力2	出力 DC5V / 最大2.1A 「OUT」
充放電可能回数	最大500回
内蔵バッテリー充電所要時間	9時間

対応機種(Bluetooth)

- ・ iPhone/iPod touch/iPadシリーズ
- ・ Bluetooth 2.1+EDRを搭載し、
HIDプロファイルに対応したAndroid端末
- ・ Mac OS X 10.2.8以降、Windows 7以降

対応機種(充電)

iPhone/iPad/iPod シリーズ、MicroUSBからの
給電に対応したスマートフォン/タブレット

保証書

EneBRICK(以下、本機)についての保証は、本保証における条件に限定されるものとします。株式会社Cerevo(以下、弊社)は、以下に定める通り本機について通常の
使用時において材質および製造上の瑕疵がないことを、最初のエンドユーザである購入者が販売店から購入した日より1年間(以下「保証期間」といいます)保証
します。但し、本保証は、以下のいかなる場合においても適用がありません。

(a) 本保証書が無い場合 (b) 本保証書にご購入日、お名前、ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合但し、ご購入日を証明でき
る領収書がある場合は除きます。(c) ご購入後の輸送、移動、落下による故障及び損傷 (d) 事故、乱用、誤使用、液体との接触、火事、地震または他の外的原因
による損害 (e) 他の機器との接続に起因する故障・損傷 (f) 電池等の消耗品についての損害、不具合 (g) 特定の他社製品との相性問題 (h) 弊社が定め、
許可し、意図した使用方法以外で製品を作動させたことにより生じる損害、動作不具合 (i) 弊社以外の者が行ったサービス(修理・改造等を含む)によって生じる
損害、動作不具合 (j) 弊社が指定した動作環境以外での損害、動作不具合 (k) 本機を分解された場合

万、本機のハードウェアに瑕疵があり、かつ有効な請求が保証期間内に弊社になされた場合、弊社は法律が認める限りにおいて以下のいずれかを行うことができます：

- (1) 新品の部品あるいは性能および信頼性において新品と同等の再生部品を使用して無償にて修理させていただきます。
- (2) 新品の製品に交換するか、性能および信頼性において新品と同等の再生製品に交換させていただきます。
- (3) 製品代金の返金をさせていただきます。

修理又は交換された本機は、製品保証の残存期間または交換/修理日より90日間のいずれか長い期間、お客様に対して保証されるものとします。製品または部
品が交換された場合、新しい製品または部品がお客様の所有物となり、不具合製品または部品は弊社の所有物になるものとします。製品代金が返金される場合返
金対象製品は、弊社に返却されるものとします。法によって最大限認められる範囲内において、ここに示した本保証およびその救済方法は、唯一の保証であり、口
頭あるいは書面のいずれかを問わず、制定法上、明示あるいは黙示を問わず、その他の保証、救済、条件について代わるものです。適用される法律によって認めら
れる場合、弊社は、特に一切の制定法上の、または黙示の保証をしないものとし、これには商品性、特定目的適合性、隠れたあるいは潜在的欠陥に対する黙示の保証
をしないことを含むものですが、これに限るものではありません。弊社は、製品の使用が中断されず、またはエラーなく作動することを保証しません。また製品の使
用に関する指示に従わないこと起因する損害に対して責任を負いません。

重要: 本機を開けないでください。開けると本保証の対象外となります。

本保証で認められることを除き、法によって最大限認められる範囲内において、弊社は保証もしくは条件違反から生じる、いかなる法的理論に基づく直接、特別、間
接、結果的損害に責任を負わないものとします。保証を受けるには、弊社サポート窓口までご連絡ください。

ご購入日 / 店名

取り扱いに関する注意事項・その他

- ・ 変形やショート、分解、改造をしないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- ・ 火の中に入れて、加熱、高温での充電、使用、放置をしないでください。発熱や破裂、発火の原因になります。
- ・ 水やその他の液体を入れたり、ぬらしたりしないでください。発熱や発火の原因になります。
- ・ ぬれた手でケーブルやUSB ACアダプターの抜き挿しをしないでください。発火や感電の原因になります。
- ・ ケーブルやUSB ACアダプターは、根元まで確実に挿し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- ・ ポケットの中などに触れた状態で機器へ給電しないでください。発熱やけどの原因になります。
- ・ 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。ケーブル/アタッチメント類を 口の中に入れた場合、けが、窒息の原因になります。
- ・ 5°C~35°C以外の場所で使用しないでください。電池が液もれ、発熱・破裂する原因になります。
- ・ 直射日光の少ない場所で使用・保管してください。発熱や発火、感電の原因になります。
- ・ 直射日光にあたる場所や、高温の場所に放置しないでください。発熱や破裂、発火の原因になります。
- ・ 使用時以外は、USB ACアダプターをUSB端子やコンセントから抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ・ 自動車のアクセサリーソケット(シガーソケット)などを挿して充電しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- ・ ケーブルやUSB ACアダプターが傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。発火や感電の原因になります。

お問い合わせ先 Contact Information

お問い合わせの前に、オンラインマニュアル(<http://brick.cerevo.com/doc>)及びFAQ(<http://brick.cerevo.com/faq>)をご確認ください。その上で、サポ
ート窓口にて、氏名 2. 製品名を連絡ください。土日祝日は返信対応業務を行っておりません。また、電話での受付は行っておりませんので、ご了承ください。
Please review the online manual (brick.cerevo.com/doc) and FAQ(brick.cerevo.com/faq) before contacting us. We are only available through email. When
you contact us, please provide 1. your name, 2. product name, 3. the registered email address on the Dashboard. Please note that we are not available
weekend and Japanese holidays.

サポート窓口 Eメール宛先 support@cerevo.com
Please contact our support team support-usa@cerevo.com